

ELECTROACÚTICA - 66.68

Trabajo práctico N° 1

Dimensionamiento de caja para parlante

Padrón N° 75451

Alumnos:

Luna Diego

diegorluna@gmail.com

Docentes:

Ing. SINNEWALD Daniel Nestor

Ing. RUBINSTEIN Lucas Tomás

10 de Diciembre de 2020



$\mathbf{\acute{I}ndice}$

Índice	Ι
1. Objetivos 1.1. Resumen de objetivos	
2. Método de Suspensión acústica (Caja cerrada)	2
3. Método de Keele (Bass Reflex)	4
4. Método de tablas de Thiele-Small (Bass Reflex)	7
5. Observaciones y conclusiones	9
6. Bibliografía	11
Apéndices	13
A. Hojas de datos	13
A 1 Datasheet Scanspeak Revelator 32W-4878T00	13



Índice de figuras

3.1.	Digrama de flujo para diseño de Keele	6
4.1.	Modos de alineación de reflectores graves	7



Índice de cuadros

1.1.	Parámetros de Thiele - Small del fabricante.	1
1.2.	Recomendaciones del fabricante	1
2.1.	$Comparación \ de \ los \ valores \ diseñados \ (suspensión \ acústica) \ con \ los \ recomendados \ por \ el \ fabricante. \ . \ . \ . \ .$	2
3.1.	Comparación de los valores diseñados ($keele$) con los recomendados por el fabricante	5
4.1.	Comparación de los valores diseñados (<i>Thiele-Small</i>) con los recomendados por el fabricante	8



1. Objetivos

1.1. Resumen de objetivos

Calcular el volumen de la caja, frecuencia de corte y frecuencia de sintonía de la caja (si aplica), para el parlante scanspeak revelator 32W/4878T00.

- Calcular para una caja cerrada para un $Q_T = 0.707$.
- ullet Utilizar el método de Keele para un $Q_T=0.303$. (Obteniendo un diseño para Bass Reflex).
- Utilizar las tablas de Thielle-Small en la alineación correspondiente a $Q_T = 0.303$. (Obteniendo un diseño para Bass Reflex).

1.2. Datos del fabricante

Los parámetros *Thiele-small* obtenidos a partir de la hoja de datos del parlante analizado se pueden ver en el cuadro [1.1] y las recomendaciones del fabricante en el cuadro [1.2].

Parámetro	Valor	Definición
f_s	18Hz	Frecuencia de resonancia del parlante al aire
V_{as}	203,9L	Volumen acústico de suspensión
Q_{ts}	0.32	Q total del parlante

Cuadro 1.1: Parámetros de Thiele - Small del fabricante.

Caso	Valores	Definiciones
Gabinete cerrado	$V_{box} = 67 \text{L}, f_3 = 36 \text{Hz}$	V_{box} : Volumen del gabinete. f_3 : Frecuencia de corte del sistema completo.
Gabinete abierto (vented box)	$V_{box} = 129$ L, $f_b = 20$ Hz, $f_3 = 21$ Hz	V_{box} : Volumen del gabinete. f_b : Frecuencia de sintonía para Bass Reflex. f_3 : Frecuencia de corte del sistema completo.

Cuadro 1.2: Recomendaciones del fabricante.

2. Método de Suspensión acústica (Caja cerrada)

Para el diseño por este método, buscamos un QT=0.707 del conjunto gabinete-parlante. Para el diseño a caja cerrada se usa la siguiente relación:

$$\frac{Q_T}{Q_{ts}} = \frac{f_3}{f_s} = \sqrt{\frac{V_{as}}{V_{asB}}}$$

De donde se obtiene:

$$f_3 = \frac{Q_T \cdot f_s}{Q_{ts}} \tag{2.1}$$

Obteniéndose:

$$f_3 = 39,769$$
Hz

Y se puede despejar el volumen del gabinete, V_{box} , como:

$$\frac{1}{V_{asB}} = \frac{1}{V_{as}} + \frac{1}{V_{box}}$$

Obtenemos el tamaño de la caja con las expresiones:

$$V_{asB} = \frac{V_{as}}{\left(\frac{Q_T}{Q_{ts}}\right)^2}$$

$$V_{box} = \frac{1}{\frac{1}{V_{asB}} - \frac{1}{V_{as}}}$$

Finalmente:

$$V_{box} = \frac{V_{as}}{\left(\frac{Q_T}{Q_{ts}}\right)^2 - 1} \tag{2.2}$$

$$V_{box} = 52,533L$$

Parámetro	${f Recomendado}$	Diseñado
V_{box}	67L	$52{,}533L$
f_3	$36 \mathrm{Hz}$	$39{,}769\mathrm{Hz}$
Q_T	0.64	0.707

Cuadro 2.1: Comparación de los valores diseñados (suspensión acústica) con los recomendados por el fabricante.

Se puede observar en el cuadro [2.1] que el fabricante obtiene una frecuencia de corte menor con un volumen de caja mayor. En el caso de la recomendación del fabricante obtenemos una frecuencia de corte menor a costa de un volumen más grande de parlante. Pero sabemos que dado el Q_T del fabricante, no es el óptimo como de 0.707. Como se vio en clase, un Q_T menor a 0.707 provocaría que la respuesta en frecuencia no sea plana en las bajas frecuencias.

Con los valores diseñados, recordando que tiene que contener el parlante de 32cm de diámetro y 15cm de largo, podemos calcular las dimensiones de la caja.

Si hacemos el largo de 33cm para acomodar el diámetro del parlante, y redondeando el volumen obtenido a 52600cm³, haciendo la base cuadrada obtenemos:

$$Alto = Ancho = \sqrt{\frac{V_{box}}{Largo}} = \sqrt{\frac{52600 \text{cm}^3}{33 \text{cm}}} = 39{,}924 \text{cm} \approx 40 \text{cm}$$

Finalemente obtenemos:

Dimensiones de la caja (método de suspensión acústica)

$$Alto = 40 \text{cm}^3$$

$$Ancho = 40 \text{cm}^3$$

$$Largo = 33 \text{cm}^3$$

3. Método de Keele (Bass Reflex)

Para el método de *Keele*, procederemos siguiendo el diagrama de flujo de la figura [3.1]. En un primer paso de cálculo, obtenemos que el primer volumen de caja obtenido para $Q_T = 0.303$ con la expresión:

$$V_{box} = 15 \cdot Q_T^{2,87} \cdot V_{as} \tag{3.1}$$

 $V_{box_{Keele}} = 99,369$ L

Como volumen óptimo sin pozos o sobrepicos en la respuesta en bajas frecuencias. Al igual que con el diseño a caja cerrada, el volumen es mayor, pero aún así, aceptable para uso hogareño.

Proseguimos calculando los valores de frecuencia de corte y frecuencia de sintonía para el volumen obtenido, reemplazando por los valores de Q_T requerido y f_s del fabricante.

$$f_3 \approx 0.26 \cdot (0.303)^{-1.4} \cdot 18$$
Hz = 25Hz

$$f_b = 0.42 \cdot Q^{-0.9} \cdot f_s = 22$$
Hz

para ser un diseño óptimo sin pozos o sobrepicos de frecuencia, consideramos que el volumen obtenido para la caja es aceptable. Ahora, según las recomendaciones del fabricante en el cuadro [1.2], se indica que a gabinete abierto, el volumen recomendado es de $V_{box}=129 \mathrm{L}$ con $f_b=20 \mathrm{Hz}$ y $f_3=21 \mathrm{Hz}$. A un volumen mas grande, tenemos una menor frecuencia de corte. Verificando con el método de Keele, obtenemos que:

$$f_{3_{Keele}} = \sqrt{\frac{V_{as}}{V_{hox}}} \cdot f_s \tag{3.2}$$

 $f_{3_{Keele}} = 22,63 \mathrm{Hz}$

$$f_{b_{Keele}} = \left(\frac{V_{as}}{V_{box}}\right)^{0.32} \cdot f_s \tag{3.3}$$

 $f_{b_{Keele}} = 20,84 \text{Hz}$

que no difiere demasiado, pero según Keele, tenemos un pozo en la respuesta en frecuencia:

$$Hump_{\text{dB}} = 20 \cdot log \left(2.6 \cdot Q_T \cdot \left(\frac{V_{as}}{V_{box}} \right)^{0.35} \right)$$
(3.4)

$$Hump_{\mathrm{dB}} = -0.68\mathrm{dB}$$

Que dado su valor, se puede despreciar.

Parámetro	${f Recomendado}$	Diseñado
V_{box}	129L	99,369L
f_3	$21\mathrm{Hz}$	$22,\!63\mathrm{Hz}$
f_b	$22\mathrm{Hz}$	$20,\!84\mathrm{Hz}$

Cuadro 3.1: Comparación de los valores diseñados (keele) con los recomendados por el fabricante.

Con los valores diseñados, recordando que tiene que contener el parlante de 32cm de diámetro y 15cm de largo, podemos calcular las dimensiones de la caja.

Si hacemos el largo de 33cm para acomodar el diámetro del parlante, y redondeando el volumen obtenido a 100000cm³, haciendo la base cuadrada obtenemos:

$$Alto = Ancho = \sqrt{\frac{V_{box}}{Largo}} = \sqrt{\frac{100000\text{cm}^3}{33\text{cm}}} = 55,048\text{cm} \approx 55\text{cm}$$

Finalemente obtenemos:

Dimensiones de la caia (método de Keele)

$$Alto = 55 \text{cm}^3$$

$$Ancho = 55 \text{cm}^3$$

$$Largo = 33 \text{cm}^3$$




Figura 3.1: Digrama de flujo para diseño de Keele.

4. Método de tablas de *Thiele-Small* (Bass Reflex)

Detalles de alineación

En este método, utilizamos las tablas de alineaciones según el apunte de la cátedra, figura [4.1]. Para este caso, el $Q_T=0.303$ según la consigna. Por lo tanto observando la tabla, podemos tomar las columnas que indican el valor de los cocientes entre frecuencia de corte sobre frecuencia de resonancia al aire, $\left(\frac{f_3}{f_s}\right)$, frecuencia de corte sobre frecuencia de sintonía de la caja, $\left(\frac{f_3}{f_b}\right)$ y relación con complianzas, $\left(\frac{C_{as}}{C_{ab}}\right)$.

	Nρ	Tipo	k	Ripple (dB)	fs/fs	fs/fb	Cas Cab	$Q_{\mathfrak{t}}$
	1	QB_3	_		2,68	1,34	10,48	0,180
Casi	2	QB_3	_	_	2,28	1,32	7,48	0,209
3er. Orden	3	QB_3	-	_	1,77	1,25	4,46	0,259
	4	QB_3	_	_	1.45	1,18	2,95	0,303
	5	Вı	1,6	_	1,000	1,000	1,414	0,383
	6	C_4	8,0	_	0,867	0,935	1,055	0,415
4º Orden	7	C_4	0,6	0,2	0,729	0,879	0,729	4,466
	8	C_4	_	0,9	0,641	0,847	0,559	0,518
	9	C_4		1,8	0,600	0,838	0,485	0,557

Figura 4.1: Modos de alineación de reflectores graves.

Se despejan los valores de f_3 y f_b de las relaciones obtenidas de la tabla.

$$\frac{f_3}{f_s} = 1{,}45 \tag{4.1}$$

Diseño de la caja

$$\frac{f_3}{f_b} = 1{,}18 \tag{4.2}$$

Se obtiene:

$$f_{3_{TS}} = 26.1 \text{Hz}$$

$$f_{b_{TS}} = 22,12$$
Hz

El volumen del gabinete queda definido por la siguiente relación:

$$\frac{C_{as}}{C_{ab}} = \frac{V_{as}}{V_{box}} \tag{4.3}$$

Se obtiene:

$$V_{box_{TS}} = 69,118L$$

Parámetro	${ m Recomendado}$	Diseñado
V_{box}	129L	69,118L
f_3	$21 \mathrm{Hz}$	$26{,}1\mathrm{Hz}$
f_b	$20\mathrm{Hz}$	$22{,}12\mathrm{Hz}$

Cuadro 4.1: Comparación de los valores diseñados (Thiele-Small) con los recomendados por el fabricante.

Con los valores diseñados, recordando que tiene que contener el parlante de 32cm de diámetro y 15cm de largo, podemos calcular las dimensiones de la caja.

Si hacemos el largo de 33cm para acomodar el diámetro del parlante, y redondeando el volumen obtenido a $69200 \, \mathrm{cm}^3$, haciendo la base cuadrada obtenemos:

$$Alto = Ancho = \sqrt{\frac{V_{box}}{Largo}} = \sqrt{\frac{69200 \text{cm}^3}{33 \text{cm}}} = 45,80 \text{cm} \approx 46 \text{cm}$$

Finalemente obtenemos:

Dimensiones de la caja (método de *Thiele-Small*)

$$Alto = 46 \text{cm}^3$$

$$Ancho = 46 \text{cm}^3$$

$$Largo = 33cm^3$$

5. Observaciones y conclusiones

Luego del estudio y análisis realizado para el dise no de la caja de un parlante **Scanspeak Revelator 32W/4878T00** se puede determinar que el método de diseño que mejor se ajusta a los valores recomendados por el fabricante es el método de *Keele*.

En comparación con éste método, mediante la tabla de *Thiele-Small*, se obtiene un volumen considerablemente menor, pero también aumentan tanto la frecuencia de corte como la frecuencia de sintonía.

6. Bibliografía

Referencias

[1] Método de Keele

 $Website: \ http://materias.fi.uba.ar/6668/archivos/keele.pdf$

[2] Diseño científico de reproductores acústicos

 $Website: \ http://materias.fi.uba.ar/6668/archivos/DisRep.pdf$

Apéndices

A. Hojas de datos

A.1. Datasheet Scanspeak Revelator 32W-4878T00

Datasheet Scanspeak Revelator 32W/4878T00

 $Data sheet: \ https://www.scan-speak.dk/data sheet/pdf/32w-4878t00.pdf$

 2^{do} c. 2020